



Las superficies planas de los aparatos sanitarios fabricados por Atout Composites conservarán su aspecto brillante a condición de que se sigan las siguientes instrucciones:

- Usar una esponja de polietileno o toallitas húmedas (no use el lado verde, azul o rojo de la esponja).
- Nunca utilizar productos abrasivos (crema abrasiva). Elegir productos "Clic Spray" que mantienen un acabado de la superficie impecable.
- En lo que se refiere a la limpieza y desinfección con lejía, es necesario enjuagar bien después de cada operación.
- En caso de manipulación inadecuada de un producto muy básico (PH < 10 tipo sosa cáustica o desincrustante WC), enjuagar bien con agua.
- En caso de ensuciamiento por incrustaciones o colorante tipo cafeína/teína, empezar con un desincrustante de vinagre blanco puro antes de cualquier procedimiento de limpieza.



ATENCIÓN :

- Es necesario utilizar un mantel de mesa antes de colocar un objeto caliente sobre una encimera de Atout Composites.
- Utilice siempre una tabla de cortar para cualquier uso de objetos afilados.
- En caso de arañazos o quemaduras superficiales de cigarrillo, lijar ligeramente con un abrasivo 1200/2400 y luego cubrir el brillo con una pasta de pulir.
- En caso de astillas o arañazos profundos, podemos proporcionarle la Atout Box Repair para restaurar el brillo total de su producto.

